

Návod na údržbu přírodních dřevěných podlah Admonter



Běžné čištění podlahy: do 5 litrů teplé vody smíchat s ca 100 ml přípravku Admonter Clean & Care a setřít podlahu dobře vyždímaným mopem, nebo hadrem ve směru vláken pro bělené ošetřené povrchy použít prostředek Admonter Clean & Care bělený. Před použitím vždy prostředek dobře protřepat.

Renovace, nebo oživení povrch (u olejovaných podlah) může být provedeno pouze odbornou realizační firmou.

Všeobecné předpoklady :

Dlouhá životnost a odolnost proti oděru dřevěné podlahy je nejvíce závislá na pravidelném a správném čištění a údržbě. Dodržením těchto pravidel významně prodloužíte životnost a svěží vzhled Vaší podlahy na mnohá léta! Dbejte na správné klima v místnosti (40-60% relativní vlhkost vzduchu). Doporučujeme opatřit nohy židlí a stolů plstěnými podložkami; průhledná podložka (polykarbonát atd.) musí být použita v místech pohybu kolečkových židlí (nábytku). Zabraňte přímému kontaktu podlahy s kovem (nohy židlí, stolů atd.), který může vyvolat chemické reakce a možné vzniknutí skvrn či zbarvení dřeva. Nečistoty a prach na dřevěné podlaze působí jako brusný papír, proto doporučujeme umístit ve vstupech odpovídající čistící zóny. Zabraňte delšímu působení vlhkosti a stojaté vody (mokrý obuv, mokrý deštník atd.). Toto může způsobit bobtnání a barevné skvrny. Pro čištění podlahy nikdy nepoužívejte mýdlo nebo saponát! Nepoužívejte žádné hadry z mikrovlákna. Nikdy nečistěte podlahu pouze čistou vodou. Odstraňte okamžitě rozlitý alkohol, džus atd. Nepokládejte žádné předložky nebo pokrývky (koberce atd.) na podlahu během několika prvních týdnů. Pozor také na protiskluzové podložky, které mohou vyvolat chemické reakce s povrchem podlahy díky obsaženým změkčovadlům.

Podlahové vytápění:

Admonter přírodní podlahy jsou ideálně vhodné pro použití na podlahové vytápěcí systémy. Povrchová teplota podlahy nesmí překročit 29 °C, a to ani při použití horkovodního podlahového topného systému, ani při použití elektrického topného systému. Musí být však zabezpečena relativní vlhkost vzduchu v rozmezí 40-60% vlhkosti, jinak dochází k přirozené deformaci (praskání, či bobtnání) dřeva !

Pozor: Velkorozměrové předměty jako nábytek, nízké podlahové postele atd. položené na podlaze s instalovaným elektrickým topným systémem mohou způsobit koncentraci tepelné energie, která nemůže být rozptýlena do volného prostoru. Nevyhnutelným výsledkem je přehřátí, vznik trhlin a sechnutí podlahy.

STIA
Holzindustrie GmbH



8911 Admont / Austria, Sägestraße 539

Telefon: +43(0)3613/3350-0, Fax: +43(0)3613/3350-119, E-mail: info@admonter.at

FN237499p (LG Leoben) Gerichtsstand Liezen, UID-Nr.: ATU57198366

Bankverbindung: Raiffeisenbank Admont, IBAN: AT88 3800 1000 0002 7276, BIC: RZSTAT2G001